Guía de configuración rápida para los mineros Bitmain Antminer

A 8 años después de su creación, el **Bitcoin** se ha valorizado tanto que ha reformulado las reglas del juego financiero en todo el mundo. Y actualmente su valor sigue aumentando de tal manera que cada día nuevos emprendedores están necesariamente aprendiendo cómo ganar dinero con bitcoins.

Uno de los métodos más efectivos, pero que requiere de invertir un razonable capital, es la **minería de Bitcoins**, y en este caso hablaremos de cómo minar Bitcoins con los mineros **Antminer S9, T9, R4 y S7**.

Ya hemos hablado de los mineros Antminer en post anteriores, sin embargo no habíamos detallado en cómo usar los recursos que ofrece la empresa Bitmain para los propietarios de sus equipos.

Minando bitcoins con los mineros Antminer

Si esta es la primera vez que configuras un minero Antminer, entonces puedes encontrarte un poco perdido sobre cómo utilizarlo para unirte a una pool de minado. Esta guía rápida te ayudará a seguir todos los pasos necesarios para configurar tu Antminer desde 0 y comenzar a minar en cuestión de minutos.

Para este breve tutorial necesitaras:

- Minero Bitmain Antminer S9, Antminer T9, Antminer S7 o Antminer R4
- Fuente de poder Bitmain **APW3-12-1600** (220V), **APW3++** (220V), o cualquier otra fuente de poder Bitmain de **1600** W
- Cable de Red LAN
- Router
- PC o Laptop
- Conexión de banda ancha a internet (1MB o más)

Antes de empezar a minar bitcoins asegúrate de contar con una fuente de poder Bitmain de 1600 Watts. Estos mineros tienen un alto consumo de electricidad y son propensos a sufrir daños si no cuentas con la fuente de poder adecuada. Ademas ten en cuenta que estos mineros requieren una toma de corriente de **220V** para funcionar apropiadamente. El S9 por ejemplo, consume **1390 Watts** y emplea 9 conectores PCI-E (6-pin) de alimentación más un conector adicional PCI-E para la placa controladora. Los mineros S7 y T9 tienen un consumo similar y cuentan con la misma cantidad de conectores PCI-E que el S9. Para estos equipos las fuentes de poder recomendadas son:

- Antminer APW3++-12-1600-A3 (18 conectores PCI-E)
- AntMiner APW3-12-1600 (10 conectores PCI-E)
- AntMiner APW3++ (10 conectores PCI-E)

En los **Antminer S9, S7 y T9,** los conectores PCI-E de alimentación están ubicados en la parte superior del equipo, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Luego de que hayas conectado todos los cables de la fuente de alimentación al minero, deberás conectar el cable de red al puerto LAN (en el S9, T9 y S7 el puerto de red esta ubicado en la parte frontal del equipo). Para finalizar conecta la fuente de poder a la toma de corriente. El minero se iniciará de forma automática.

Encuentra tu dirección IP Antminer

Para encontrar la **dirección IP** del Antminer, necesitas iniciar tu minero y conectarlo al enrutador mediante el cable de red LAN.

Una vez que el minero se conecta a Internet, generará su propia dirección IP. Para configurar el minero, debes **iniciar sesión** en esa dirección IP a través de tu navegador de Internet desde una PC.

Desde la pagina de configuración del router podremos determinar la IP del minero, o bien a través de un programa explorador de IPs, como veremos a continuación.

Para ello vamos a descargar el programa Advanced IP Address Scanner.

Instala el explorador de IPs y una vez abierto presiona «Explorar» para comenzar a escanear.

🛃 Advanced	IP Scanner			_	\times
<u>File</u> <u>A</u> ctions	<u>S</u> ettings <u>V</u> iew <u>H</u> elp				
Scan					
192.168.0.1-2	54, 192.168.169.1-254, 192.168.177.1-25	i4			~
Results Fa	vorites				
Status	Name	IP ^	Manufacturer	MAC address	^
> 📮	192.168.0.1	192.168.0.1	D-Link International		
—	192.168.0.104	192.168.0.104			
—	AntMiner S7 (192.168.0.106)	192.168.0.106			
-	192.168.0.108	192.168.0.108	Samsung Electronics Co.,		
> 📮		192.168.0.109	BUFFALO.INC		
> 📮		192.168.0.113			
> 📮	AntMiner S9 (192.168.0.115) (192.168.0.1	192.168.0.115			
> 📮		192.168.169.1	VMware, Inc.		
-	192.168.169.254	192.168.169.254	VMware, Inc.		
> 📮		192.168.177.1	VMware, Inc.		~
99%, 8 alive, 3 d	ead, 751 unknown				

Si estás utilizando un cable de red LAN para acceder a Internet, verás el nombre «Antminer» en el escáner IP. Si estás utilizando WiFi, lo más probable es que no veas ningún nombre, pero puedes ver el nombre del fabricante o la dirección Mac para identificar cuál de ellos es el Antminer. El fabricante de Antminer figura como «Texas Instruments», y la dirección MAC siempre comienza con «84: EB: ...».

Una vez que haya determinado la dirección IP de Antminer, copia y pega la dirección en la URL de tu navegador.

Accediendo a la interfaz de Antminer

Cuando accedes por primera vez a la interfaz de Antminer, se te solicitará una contraseña.

Authentication	Required	×
?	A username and password are being requested by http://192.168.1.10. The site says: "antMiner Configuration"	
User Name:		
Password:		
	OK Cancel	

El inicio de sesión de fábrica predeterminado de los mineros Antminer es el siguiente:

Nombre de usuario: root contraseña: root

Una vez adentro, tendrás varias opciones disponibles: «System», «Miner Configuration», «Miner Status» y «Network». En la pestaña **«System»** podremos ver la información básica del Antminer: modelo, versión de kernel, cantidad de memoria, etc. En **«Network»** podemos elegir si queremos utilizar el Antminer con una dirección IP dinámica (DHCP) o estática, siendo esta ultima opción muy recomendable si sufres de perdidas abruptas de conexión con tu servicio de internet.

En «Miner Status» podrás verificar el estado actual del Antminer: la actividad, velocidad de hash, temperatura y frecuencia del núcleo, entre otras estadísticas.

Para configurar el Antminer accede a la pestaña **«Miner Configuration»** y a continuación haz clic en la opción **«General Settings»**. Desde aquí vamos a conectar el Antminer a una pool de minado.

System Miner Configuration Miner Status Network	
General Settings Advanced Settings Miner Link	
Miner General Configuration	
- Pool 1	
URL	stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333
Worker	\$8.2
Password	
Pool 2	
URL	stratum+tcp://stratum.antpool.com:443
Worker	s8.2 ****
Password	
Pool 3	
URL	stratum+tcp://stratum81.kano.is:81
Worker	s8.2 ****
Password	
Setup	
Stop running when temprerature is over 80°C	Ø
Customize the fan speed percentage	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	
	Save&Apply

El minero AntMiner se puede configurar con tres pools de minado, con una prioridad decreciente desde el primer grupo (pool 1) hasta el tercer grupo (pool 3). En cada apartado veremos 3 casillas a rellenar:

Pool URL: introduce la URL de tu pool de minado **Worker:** la ID de tu equipo en la pool seleccionada **Password:** una contraseña para tu equipo (no es necesario)

Para completar estos datos, debemos abrir una cuenta en una pool de minado. En esta guía vamos a ver como configurar el minero con 2 de las piscinas de minado más populares, estas son: **Antpool** (gestionada por Bitmain) y **Slushpool.**

Configuración del minero Antminer con Antpool

Sitio oficial: https://www.antpool.com/

Para registrarte en Antpool deberás crear primero una nueva cuenta de usuario a través de Bitmain (la web de Antpool nos redirigirá automáticamente). Puedes hacerlo desde <u>aquí.</u>

Ingresa tu dirección de email y una contraseña valida. Se te enviara un email a la dirección de correo que indicaste con un enlace de activación. Has clic en el enlace para confirmar tu dirección de correo electrónico.

A continuación deberás indicar un numero de teléfono móvil. Elije tu país de residencia, ingresa tu numero de móvil, y has clic en **«send SMS».** Deberás recibir un código, introducelo en la casilla correspondiente (Sms code) y has clic en **«Creatte account».**

Ahora ingresa a la pagina de inicio (o **«Dashboard»**) de tu cuenta de Antpool. Desde aquí tendremos varias opciones disponibles, como verificar el numero de trabajadores conectados, nuestro balance de pagos, etc.

 Bitcoin BTC : 1728.48 PF ANTPOOL Dashboard Worker User Notice 	/s LTC : 10.08 TH/s ETH : 521.70 GH/s Home Dashboard Settings Sta	ETC : 47,10 GH/s ZEC : 2,46 MSoVs DASH tistics Coinbase Help ^{current} sub-a diat	t: 207.58 TH/s BCC : 2.25 PH/s ccount kol ▼ () tecnobits4k@gm ▼ EN
0/0	0.0000000	0.0000000	0.00000000
Worker	Account Balance BTC	24 Hours Earnings BTC	(iii) Total Earnings BTC
0.0	0.00 H/s 10M	0.00 H/s 1H 0.00 H	/S 1D
Your Hashrate Chart		Mi	nutely Hourly Daily
1			

Para poder minar en Antpool debemos crear una subcuenta. Para ello dirígete a **«Settings»** y a continuación **«Add Sub Account»**. Introduce un nombre de tu elección («tecnobits», «johndoe», etc) y haz clic en **«Create»**. Este seudónimo servirá para identificar a nuestro minero en la piscina Antpool.

(AN ⁻		Dashboard	Settings	Statistics	Coinbase 🗸	Help 🗕 👓	urrent sub-account diablo1 ▼	오 t	ecnobits4k@gm 🔻 EN
	System Setting	S								
	Current Coin Bit	coin / Bitcoin Cash								
	Register Email tecnobits4k@g	Timezone mail.com	(GMT) Western	Europe Time	e, London, Lis	bon, Casablanca	3			Edit
	Sub-account m	anagement								Add Sub-Account
	Sub-Account	Wallet Address		Туре	Wat	tchers	Mining Coin	Payment	Remarks	s Edit
		BTC:								
										Save
	tecnobits4k	BCC:		Own	\oplus	BTC *	PPS+		Delete	
		Lock (You will can't m lock)	odify after							Cancel

Una vez creada, haz clic en el botón «Edit». En la opción «Wallet Address» inserta tu dirección de Bitcoin. Si aún no has obtenido una dirección de billetera, puedes crear una en <u>Coinbase</u> a través del siguiente enlace:

https://www.coinbase.com/join/595fa92a254a9e01a5819350

En la opción «Payments» selecciona **PPS** si vas a minar de forma irregular o bien **PPLNS** si planeas minar consistentemente las 24 horas del día.

Ahora deberás configurar el minero con la configuración de Antpool. Guarda los cambios y vuelve a la Dashboard, y **copia la dirección de los servidores Stratum** de Antpool.



stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333 stratum+tcp://stratum.antpool.com:443 stratum+tcp://stratum.antpool.com:25

Vuelve a la **interfaz de configuración de Antminer** («Miner Configuration/General Settings»). Veras que hay 3 grupos de casillas donde deberemos ingresar los datos de las pools de minado, estas son «Pool 1», «Pool 2» y «Pool 3». El minero empleara por defecto la primera dirección y utilizará las otras 2 solo como respaldo.

Copia la primera dirección del servidor Stratum de Antpool y pégalo en la casilla «URL».

stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333

En la casilla «Worker», primero debes insertar el **nombre de la subcuenta** que configuraste anteriormente seguido de un punto, y a continuación un nombre de tu elección para el Antminer (ejemplo: «tecnobits.worker1», «johndoe.worker1», etc)

URL: stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333 WORKER: SubAccount.AntminerName PASSWORD:

No necesitas dar ninguna contraseña. Rellena las demás casillas con la dirección de los servidores 2 y 3 de Antpool y el nombre de tu subcuenta, y finalmente haz clic en Guardar.

em	Miner Configuration	Miner Status	Network			
eral	Settings Advanced Se	ettings Miner I	link			
	anaral Canfigurat	lan				
:1 0	eneral configurat					
lool	1					
JRL				stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333		
Work	er			tecnobits4k.worker1		
ass	word					
ool	2					
JRL				stratum+tcp://stratum.antpool.com:443		
Worker				tecnobits4k.worker1		
ass	word					
ool	3					
JRL				stratum+tcp://stratum.antpool.com:25		
Nork	er			tecnobits4k.worker1		
ass	word					
etup)					
Stop	running when temprera	ature is over 80	°C	Ø		
10 10	mize the fap speed pe	rcontago				

Ya casi has terminado. Ahora puedes comprobar desde la pestaña «Miner Status» que el equipo están minando correctamente. Después de 10 minutos más o menos, podrás ver el hashrate del Antminer desde la pestaña «Worker» en la web de Antpool.

Configuración del minero Antminer con Slushpool

Sitio oficial: https://slushpool.com/home/

Para comenzar a minar básicamente necesitas dos cosas, crear una cuenta en la pool de minado de Slushpool y configurar tu minero.

Registra una nueva cuenta en Slushpool. Puedes hacerlo desde aquí.

Ingresa tu **ID de usuario**, Correo electrónico y Password. Haz clic en «Registrarte ahora» y espera el Email de confirmación. Activa tu cuenta a través del enlace incluido en el correo, y a continuación inicia la sesión con tu nombre de usuario y contraseña.

SLUSH POOL	D ESTAD. DEL POO s Estadísticas Publicas	OL CENTRO DE AYUDA I Rincon de Desarrollo 2	VII CUENTA SALIR D Zona privada 🔒 tecnobils	E MI CUENTA 4k
Mi Cuenta				
Tablero de control 📽 Trabajadores	Monitorización	B Recompensas \$ Pagos	Log de Actividad	Ajustes
₽ ₽ - +			₿	Z A
Tasa de hash puntuable		0.0000000 BTC Recompensa confirmado	0.00000000 Recompensa sin co	D BTC
O O I I Estado de trabajadores		0.00000000 BTC Todas las recompensas 0% a pagar	Último pago	*
Su contribución al pool	< 0.01 %	Umbral de pago 🌣	0.10	000000 BTC
Ultimo Share		Recompensa estimada del bloque a	actual 0.00	000000 BTC
5 minutos Hora	Día	Recompensa diaria estimada	0.00	000000 BTC
			0	-

Al ingresar a la **Dashboard** de Slushpool tendrás varias opciones disponibles: Trabajadores, Monitorizacion, Recompesas, Pagos, Log de Actividad y **Ajustes**, al cual vamos a ingresar para configurar la dirección de pagos. Para obtener tu recompensa necesitas establecer primero una dirección de wallet bitcoin. Si aún no has obtenido una dirección de billetera, registrate en <u>Coinbase</u> para obtener una billetera gratuita, mediante el siguiente enlace:

https://www.coinbase.com/join/595fa92a254a9e01a5819350

Una vez que tengas la dirección de tu monedero creada, ve a la pestaña Ajustes desde la pagina de inicio de tu cuenta en Slushpool y selecciona la opción «Bitcoin», y a continuación selecciona la opción «Pagos».

Mi Cue	enta	
	Tablero de control 🛛 🕫 Trabajado	res 🗠 Monitorización 🔋 Recompensas 💲 Pagos 🖉 Log de Actividad 🗢 Ajustes
0	General	Pagos
2	Cuenta	Ű
⊜	Enabled Coins	Cartera Your address for receiving rewards
₿	Bitcoin ~	Nueva Cartera
0	8 Minando	
2	Monitoreo	Umbral de pago 0.1 BTC
\$	Pagos	Cuando su balance cruce el umbral de pago, el pool le enviará ese valor a su dirección de pago Fo posible orteblecer este límite tan bala seme 0.001 RTC
Ż	Zcash >	 Un monto adicional de 0.0001 BTC aplica a los pagos menores a 0.01 BTC.
	Devices	Reiniciar 🖺 Enviar

Coloca la dirección de tu Wallet en el campo «Nueva Cartera» y haz clic en el botón «Guardar»

Tus recompensas mineras se enviarán automáticamente a esta dirección una vez que tu recompensa confirmada cruce el umbral de pago.

Ahora vamos a configurar tu dispositivo Antminer con los datos del servidor de Slushpool. Las credenciales de registro necesarias para tu minero serán similares a estas:

```
URL: stratum+tcp://stratum.slushpool.com:3333
Worker: userName.workerName
Password:
```

Tu minero tiene que ser apuntado a uno de los **servidores Stratum de Slushpool.** Actualmente Slushpool opera en las siguientes regiones: la costa este de Estados Unidos (US-este), Europa (UE), China continental (CN) y Asia-Pacífico/Singapur (SG). Puedes ver una lista actualizada de los servidores de Slushpool <u>aquí.</u>

En la **interfaz de configuración del Antminer** («Miner Configuration/General Settings») ubica la casilla «URL» e ingresa la **dirección del servidor Stratum** más cercana a tu ubicación.

Los servidores pueden escogerse de la siguiente lista basada en tu ubicación geográfica:

Ubicación de Servidores	Dirección
USA, costa este	stratum+tcp://us-east.stratum.slushpool.com:3333
Europa	stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333
China, continente	stratum+tcp://cn.stratum.slushpool.com:3333 stratum+tcp://cn.stratum.slushpool.com:443
Asia-Pacífico/Singapur	stratum+tcp://sg.stratum.slushpool.com:3333

USA (costa este): stratum+tcp://us-east.stratum.slushpool.com:3333 Europa: stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333 China: stratum+tcp://cn.stratum.slushpool.com:3333 China (2): stratum+tcp://cn.stratum.slushpool.com:443 Asia-Pacífico/Singapur: stratum+tcp://sg.stratum.slushpool.com:33333

Ahora en la casilla «Worker» ingresa **tu ID de usuario** de Slushpool seguida del **nombre del trabajador**. Deberán estar separados por un punto (ejemplo: «tecnobits.worker1», «johndoe.worker1», etc).

eneral Settings Advanced Settings Miner Link			
ner General Configuration			
₹			
Pool 1			
URL	stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333		
Worker	tecnobits4k.worker1		
Password			
Pool 2			
URL	stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333		
Worker	tecnobits4k.worker1		
Password			
Pool 3			
URL	stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333		
Worker	tecnobits4k.worker1		
Password			
Setup			
Stop running when temprerature is over 80°C			
Customize the fan speed percentage			

Una vez que hallas ingresado la URL del servidor y el nombre de tu equipo, haz clic en guardar y espera unos minutos. Tu minero se sincronizara con la pool de minado.

Para monitorear las estadísticas ingresa de nuevo a la Dashboard de Slushpool y haz clic en la pestaña «Trabajadores». Desde allí podrás ver en tiempo real el hashrate de tu equipo.

Bonus: tutorial básico configuración Antminer

En el siguiente video podremos ver una explicación algo más detallada de como configurar el Antminer S9, S7 y T9 desde cero:

https://youtu.be/hVL1Tfc-vOA

Como puedes ver, la instalación y configuración del minero Antminer te llevara apenas unos cuantos minutos, y no requerirás de mayores conocimientos para configurarlo y empezar a generar bitcoins.